

Tabelle1

Servicekarte M 100 Zentralen

### Alarm zurücksetzen:

Alarm abschalten/zurücksetzen:

- **Mastercode** eingeben und Taste **Aus** drücken um Sirene/Alarm abzuschalten
- Taste **Funktion** und anschließend **100** eingeben und **EIN** drücken und anschließend **>>** um **ALARMSPEICHER** zu sehen und mit **>>** durchblättern (mit **EIN** auslösenden Melder ansehen)
- Taste **Funktion** und anschließend **306** eingeben und **Ein** drücken
- zum rausspringen aus der Bedienung 2x Taste **Aus** drücken
  
- ist die Sabotage LED oder eventuell andere Störungen noch anliegend so müssen diese über die Errichterbene gelöscht werden
  
- ist der Alarmspeicher bereits zurückgesetzt können auch über Ereignisreicher (Funktion **205/206** Alarmer angesehen werden)

### Errichterreset ausführen:

- Gehäuse der M 100 öffnen (Achtung es wird Sabotagealarm ausgelöst)
- **Mastercode** eingeben und Taste **Aus** drücken um Sirene/Alarm abzuschalten
- **Revisionstaster** auf der Anlagenplatine drücken um in 400er Funktionsebene zu gelangen
- (meist der Taster, welcher näher am Dip Schalter liegt)
- Jetzt Gehäuse wieder schliessen (sonst erneuter Sabotagealarm)
- Taste **Funktion** und anschließend 400 eingeben und **Ein** drücken
- zum rausspringen aus der Bedienung 2x Taste **Aus** drücken

### Melegruppenzustand/Zwangsläufigkeit ansehen:

- (**Mastercode** eingeben) Taste **Funktion** drücken und **101** eintippen
- mit **>>** durch Meldungen blättern **EIN** Taste für detaillierte Angaben drücken

### Freigabe Programmierung über externes Bedienteil (BUS 2 Teilnehmer 0):

- Gehäuse der M 100 öffnen (Achtung es wird Sabotagealarm ausgelöst)
- **Mastercode** eingeben und Taste **Aus** drücken um Sirene/Alarm abzuschalten
- DIP Schalter S3 auf **off** und kurz **Reset** drücken

### Meldergruppen sperren:

Meldegruppe einmalig sperren:

- (**Mastercode** eingeben) Taste **Funktion** drücken und **300** eintippen **EIN** drücken
- Meldegruppenzustand mit **EIN** ansehen
- mit **>>** kann man Meldegruppen durchblättern
- mit drücken der Taste **EIN** (MG sperren) oder **AUS** (MG entsperren) gewünschte Funktion wählen
- verlassen durch mehrmaliges drücken der Taste **AUS**
- ACHTUNG ist die Anlage nach VDS Richtlinien programmiert kann die Meldegruppe nur für einmaliges scharf/unscharfschalten gesperrt werden
- **für nochmaliges sperren muss über Funktion 400 Störung rückgesetzt werden**