

Servicekarte CS und NX Zentralen

Alarm zurücksetzen:

- Mastercode eingeben (unscharf schalten) mit   durch ausgelöste MG blättern
- Taste **Ok** drücken

Menü verlassen:

- Taste '**No**' drücken, danach **OK** zum verlassen drücken

Sabotage rücksetzen:

- Programmiermodus am Bedienteil aufrufen und wieder verlassen (##+OK)

Programmiermodus aufrufen:

- manuelle Konfiguration(Bedienteil neu):
- Taste **OK** drücken Errichtercode eingeben
- manuelle Konfiguration (Bedienteil alt):
- Tasten * **und dann 8** drücken Errichtercode eingeben
- Taste **##** drücken, danach **OK** zum verlassen drücken
- Konfiguration über PC
- erfolgt mittels Udx75 Software (Bediener = Aritech, PW = 1278)

Anzeige gestörter Meldergruppen:

- Taste  drücken
- Ok** oder **No** um zurückzukehren

Anzeige gesperrte Meldergruppen:

- Taste  drücken
- Ok** oder **No** um zurückzukehren

Meldergruppen sperren:

- Taste **OK** drücken danach den **Mastercode** eingeben
- mit   Menüpunkt „Scharf/unscharf“ aussuchen
-
- mit   Menüpunkt „MG sperren“ aussuchen und **Ok** drücken
- durch Meldegruppen blättern und mit **Ok** sperren/ensperren