

Tabelle1

Servicekarte ATS Zentralen

Sirene/Alarm/Summer aus: Taste **Clear** am Bedienteil drücken

Alarm zurücksetzen:

ohne VDS-Modus (keine Route # in der Anzeige)

- **Mastercode** eingeben und Taste **OFF** drücken
- bei Anlagen mit nur einen Bereich wird der Alarm sofort gelöscht (falls die Ursache behoben, z.B. Deckelkontakt geschlossen)
- bei Anlagen mit mehr Bereichen kommt im Display die Frage welche Bereiche **0** drücken für alle Bereiche oder Bereichsnummer
- wenn dann noch "Errichterreset erforderlich" im Display erscheint (z.B. nach Zurücksetzen von Sabotagealarm) muss dies noch ausgeführt werden

mit VDS-Modus (Route # in der Anzeige zu sehen,
Alarme und Scharfzustände werden nicht angezeigt)

- **Mastercode** eingeben und Taste **OFF** drücken
- der Alarmspeicher wird automatisch angezeigt, es ist der älteste nicht quittierte Alarm zusehen
- den Alarm mit Taste **2** bestätigen und Displayanweisung folgen (Alarme lassen sich nur bestätigen, wenn die Gruppe i.O. ist)
- durch den Speicher weiter mit Taste **ENTER** blättern, bis zum nächsten Alarm
- diesen wieder quittieren (Taste **2**)
- wiederholen der 2 vorherigen Punkte bis im Display erscheint "Ende HSP-Speicher" – **ENTER** drücken
- Taste **CLEAR** drücken um Speicher zu verlassen

Errichterreset ausführen:

- Taste **Menü** drücken, **Errichtercode** und **ENTER**
- **19, ENTER**
- **Mastercode** eingeben und Taste **ENTER** drücken
- Taste * drücken um in erweitertes Menü zugelingen
- **51, ENTER**
- Taste * drücken um Reset auszuführen
- **ENTER** drücken
- zu Verlassen 3x Taste **CLEAR** drücken

Freigabe PC-Programmierung:

- Taste **Menü** drücken, **Mastercode** und **ENTER**
- **7, ENTER**
- nochmal **Mastercode** eingeben und Taste **ENTER** drücken
- **5, ENTER**
- zu Verlassen Taste **CLEAR** mehrmals drücken bis im Display erscheint:

"PC-Verbindung"

Anzeige gestörter Meldergruppen:

- Taste **Menü** drücken, **Mastercode (oder Benutzercode)** und **ENTER**
- **2, ENTER**
- es wird angezeigt, welche MG gestört sind (Durchblättern mit Pfeil nach unten)
- zu Verlassen Taste **CLEAR** mehrmals drücken

Meldergruppen sperren:

- Taste **Menü** drücken, **Mastercode** und **ENTER**
- **10, ENTER**
- es wird angezeigt, welche MG gestört sind (Durchblättern mit Pfeil nach unten)
- zu Sperren der Gruppe MG-Nummer eingeben und Taste **ENTER** drücken (auch wenn Gruppe nicht angezeigt wird)
- zu Verlassen Taste **CLEAR** mehrmals drücken

Besonderheit Brandalarm/GBS rücksetzen:

Version 1:

- nach Auslösung Brandalarm wird der Summer am Bedienteil aktiviert zum Abschalten des Summers den **Mastercode** eingeben und Taste "OFF" drücken
- es wird angezeigt welche Brandmelder ausgelöst hat
- zum Rücksetzen die Taste "CLEAR" drücken und anschließend Taste "OPEN" und Taste "1" gleichzeitig drücken
- danach nochmals den **Mastercode** eingeben und Taste "OFF" drücken

Version 2:

- **Mastercode** eingeben und Taste **ENTER** drücken
- zur Bestätigung blaue LED am BT blinkt für ca. 3 Sekunden